

Montageanleitung für die Koppellelemente zum Ristow-Schaltelement 4.4 auf SECU-Riegelwerken Typ L

Das Montage-Set für die Kopplung des Schaltelementes 4.4 von Ristow ist geeignet für alle SECU-Kompaktriegelwerke des Types "L". Es enthält die Koppelleiste (3), den Schalthebel (4) und alle erforderlichen Normteile für die Verschraubungen (anstelle der Koppelleiste 3 können auch die einstellbaren originalen Winkelgelenkstangen von Ristow verwendet werden).

1. Führen Sie den Schalthebel (4) mit seiner Schlitzöffnung in den herausragenden Kopf des Sperrschiebers (5) des Riegelwerkes ein und drehen Sie ihn in die Montageposition.
2. Schrauben Sie den Schalthebel wie in Montagestelle A dargestellt auf der Deckplatte (7) des Riegelwerkes fest.
3. Befestigen Sie die Koppelleiste (3) wie in der Montagestelle C dargestellt auf dem Riegel (2) des Schaltelementes (1) und befestigen Sie nun das Schaltelement.
4. Verbinden Sie die Koppelleiste (3) wie in der Montagestelle B dargestellt mit dem Schalthebel (4).

